

**Forbo**  
FLOORING SYSTEMS

**allura** click  
LÄGGNINGSANVISNING



# LÄGGNINGSANVISNING

## Läggingsanvisning Allura Click

2015-11-03

### FÖLJANDE VERKTYG BEHOVS FÖR LÄGGNING AV ALLURA CLICK

- Mattkniv med tillhörande blad.
- Tumstock / måttband
- Gummihammare med vitt huvud
- Distanser
- Blyertspenna / T-linjal
- Forbo Click-Underlay

### FÖRBEREDELSE OCH VIKTIG INFORMATION FÖRE LÄGGNING

#### Undersökning av varorna

Se till att det levererade golvet är i felfritt skick. Inga ersättningsanspråk godtas på varor efter det att de lagts eller skurits till önskad storlek. Konsekvent färgåtergivning kan endast garanteras för leveranser från samma produktionstillfälle (batch).

#### Acklimatisering

Låt Allura Click acklimatiseras i minst 24 timmar i det rum det ska läggas, i följande rumstemperaturer.

#### Rumstemperatur

Allura Click ska läggas i en rumstemperatur mellan 18 °C och 25 °C. Undergolvet temperatur får inte understiga 15 °C.

#### Underlag

Underlaget måste vara av en fast konstruktion, ej sviktande.

Undergolvet skall uppfylla kraven enligt HusAMA tabell 43.DC/1, klass A (+/-3 mm per 2 m samt +/- 1,2 mm per 25cm).

Den relativa fuktigheten (RF) i betonggolv får inte överstiga 90% RF. Mätning av RF i underlag skall utföras enligt HusAMA 14 YSC.1. Var speciellt uppmärksam på fuktförhållanden vid golv på mark. Läggning bör ej ske på tillskjutande fukt.

Click underlay skall användas som underlag. Plastfolie på underlag av betong.

Plastfolie vid läggning på värmegolv.

Textila golvbeläggningar och nålfiltsmattor måste avlägsnas. Vi rekommenderar att som princip avlägsna gamla golvbeläggningar.

## ANVÄNDNING AV UNDERLAGSMATTAN FORBO CLICK UNDERLAY

Forbo Click Underlay från Forbo Flooring Systems.

### Denna underlagsmatta ger följande fördelar:

- Överbryggar ojämna ytor i underlaget, t.ex. vid läggning på keramikplattor, trägolv osv.
- Optimering av stegljudsnivåer.
- Maximerad halksäkringseffekt, t.ex. i butik-i-butik, särskilda försäljningsområden osv.
- Minimering av krasande ljud.
- Förbättrad gång- och läggningsskomfort.
- Stegljudsdämpning med 11 db.

### Forbo Click Underlay används vid läggning på:

- Laminat / parkett.
- Jämna stengolv, marmor, kvadersten.
- Keramikplattor (fogkrav: < 5 mm bredd / < 2 mm djup).
- PVC-golv.
- Jämna golvbeläggningar, nya eller omarbetade.

*För ej listade underlag krävs godkännande från Forbo Flooring Systems. Underlåtenhet att använda Click Underlay eller användning av alternativa underlagsmattor, som ej testats eller godkänts av andra tillverkare, kan leda till att garantin blir ogiltig och eventuella garantianspråk avvisas i händelse av skada.*

## LÄGGNING AV ALLURA CLICK

### Anvisningar för läggning

Arbeta alltid från vänster till höger i läggningsområdet. Vid detta arbete ska brädans fjädersidor vara riktade mot väggen. Lägg brädorna i riktning mot rummets huvudsakliga ljuskälla. I långa, trånga utrymmen kan du förbättra det lagda golvets stabilitet genom att lägga brädorna på längden.

### Expansionsfogar och kantavstånd


Använd lämpliga distanser för att säkerställa att fogen är minst 5 mm runtom. TIPS! Använd restbitar från golvet som distanser. Se också till att ha ett avstånd på 5 mm till alla fasta föremål i rummet, t.ex. rörgenomföringar, dörrkarmar osv.! Expansionsfogen får i princip inte täckas över med silikon, elkablar eller liknande material!

Skruva eller spika inte fast trösklar eller lister genom det nya golvet, använd höjd-distanser. Förslagsvis en restbit från golvet för att få tröskel mm i samma nivå som golvet.

## Läggning

- Lagg den första brädan med fjädersidan riktad mot väggen och fäst ihop övriga brädor i kortändarna. Se till att fjäder och not på brädorna passar in perfekt.
- Fäst dem genom att knacka försiktigt med en gummihammare med vitt huvud.
- För att montera efterföljande brädrader, foga in den minst 30 cm långa bräda som återstår från den första raden i den längsgående noten i den lagda raden i en vinkel på cirka 30°. Sänk sedan ned den med ett lätt tryck mot föregående rad.
- Ta följande bräda och för in även den med långsidan i en vinkel på 30° i den första brädraden som redan ligger plant på golvet. Passa in den så nära som möjligt med föregående lagda bräda och lås fast enligt beskrivningen ovan.
- Tillämpa samma teknik för att lägga kvarvarande rader. Se till att skarvarna i de individuella raderna har en förskjutning på minst 30 cm för en optimal läggningsplan. Tillämpa fallande längder med förskjutning om det är parkett en mönstrad produkt. Undvik att placera skarvar lika närliggande rader.
- För att kunna lägga den sista raden mäts avståndet mellan väggen och den lagda raden och överförs till brädan. Den sista raden ska helst motsvara halva brädans bredd.
- Om den sista raden avslutas mot kapad karm eller foder kan det vara svårt att få in brädan. Då kan man vara tvungen att avlägsna en del av fjädern för att få in den. Om så är fallet måste den låsningen förstärkas med anpassat lim.

### LÄGGNING AV ALLURA CLICK




#### Steg 1. Första raden

Fjädersidan mot väggen. Den kvarvarande delen (min. 30 cm) från den första raden kan användas som första plankan i den andra raden.



#### Steg 2: Andra raden

Håll plankan i 30° vinkel, för in fjädern i noten på första raden.



#### Steg 3: Släpp ned plankan

Lägg ned plankan – klart!



#### Sammanfogning av ändar:

Lås fogarna genom att knacka lätt på dem med en gummihammare med vitt huvud. De låsta plankorna ska ligga jämnt.

### Rörelseprofiler i utrymmet

Rum med ett fritt utrymme på 100 m<sup>2</sup> kan läggas utan fogar. Vid golvängder över 10 meter skall rörelsefogar anordnas. I extremt smala, långa rum bör man använda rörelseprofiler. Rumsutrymmen med byggkomponenter som sticker upp (pelare, brandväggar, dörröppningar osv.) bör skiljas av med expansionsfogar på minst 5 mm på samma nivå som golvet.. Vid montering av kantlister och/eller tillfälliga ändprofiler, sätt inte fast dessa i golvbeläggningen! Genomdrag mellan olika utrymmen får ej utföras.

### Viktiga råd efter läggningen

Avlägsna alla distanser.

Allura Click får aldrig monteras fast som en del av byggkonstruktionen. Golvläggningen får inte monteras fast i underlaget, i inredningen eller andra fast inbyggda delar.

Mängden smuts kan minskas väsentligt med användning av effektiva avtorkningszoner och dörrmattor. Använd alltid möbeltassar under flyttbara möbler placerade på hårda golv. Placera stolsunderlägg under kontorsstolar.

Vid värmegolv får undergolvet temperatur aldrig överstiga 27 grader. Om separata mattor läggs ovanpå ökar isoleringen med risk för överskriden temperatur som följd.

### Att tänka på

I vinterträdgårdar och uterum med stora fönster från golv till tak bör användning av Allura Click utvärderas noga på grund av de extrema variationerna i inomhusklimatet. I dessa fall krävs separat medgivande och godkännande från Forbo Flooring Systems. I rum som dessa måste man skydda golvet med solskydd på fönstren för att hålla ned temperaturen på golvet yta.

### RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Efter läggning ska slutrengöring utföras. Allmän rengöring kan utföras genom sopning, dammsugning eller våttorkning. Fläckbildande och aggressiva ämnen ska omedelbart avlägsnas från ytan.

Se även våra omfattande rekommendationer avseende rengöring och rengöringsmedel [www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se).



Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

**Forbo Flooring AB**

Box 9046  
400 91 Göteborg  
Tel: 031-89 20 00  
info.sweden@forbo.com

**[www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)**



FLOORING SYSTEMS

creating better environments