

Assa d12 1201

Så här monterar du:

(Cylinder kompletteras med vred och behör, se sep. förpackning)

1. Skruva fast cylindern och vredmedbringaren.
2. Vid dörrtjocklekar där avståndet från dörrkanten till låsets centrum överstiger 35 mm kompletteras med förlängningsdel.
(se sep. förpackning)
3. Skruva fast vred och lämplig cylinderring.

