



1. Borra hål i väggen med en 6 mm borrhör för montering av väggfästen.
2. Fyll hålen väl med silikon. Skruva fast väggfästet.
3. Sätt på täckplattor.