



1. Mät ut på väggen.
2. Borra
3. Montera skruvplugg. Glöm ej silikon.
4. Skruva fast fästplugg.
5. Montera tvålkoppen på stången.
6. Montera duschsetet på fästpluggen.
7. Skruva fast undre väggfäste.
8. Sätt fast täckkåporna.