

För att underlätta för dig vid val av ny WC-sits kan du här se vilka sitsar vi rekommenderar till olika typer av WC-stolar. Om du vet vem som tillverkat just din WC-stol, kan du utgå från tillverkare och modell enligt nedan.

SC= Soft Close QR=Quick Release		SC/QR	SC/QR	QR	QR	QR	SC	SC	SC/QR	SC/QR	SC/QR	SC	QR
Passar utmärkt													
Passar bra funktionsmässigt													
WC-fabrikat	Modell och tillv.år	KAN 3001 EXCLUSIVE	KAN 2001 EXCLUSIVE	KAN 3001 CLASSIC	KAN 2001 CLASSIC	KANWOOD	KANWOOD EXCLUSIVE	KAN DECO 84009 Tiger	KAN DURO 84006	KAN DURO 84007	KAN DURO LED 84008	KAN UNIVERSAL 84005	KANLETTE 81002
IDO	59 (1959-1974)												
IDO	585-660 (1974-1982)												
IDO	Aniara (1980-1994)												
IDO	Trevi (1993-2008)												
IDO	Seven D (2007-)												
IDO	Mosaik												
IDO	Glow stående utom 36364												
IFÖ	Carezza (1961-1972)												
IFÖ	Cascade (1973-1984)												
IFÖ	Aqua (1984-1992)												
IFÖ	Cera (1992-)												
IFÖ	City (2001-)												
IFÖ	Sign (2006-)												
IFÖ	Spira 6260,6270-6872												
Gustavsberg	314-321 (1964-1979)												
Gustavsberg	325 (1977-1986)												
Gustavsberg	Nordic (1993-)												
Gustavsberg	Nautic (2005-)												
Gustavsberg	Estetic	X	X				X						
Cersanit	Scandinavia												
Svedbergs	9082/9085		Y		Y	Y	Y						Y
Hafa	Moon												
Porsgrund	Trevi												
Porsgrund	Trevi Basic												
Porsgrund	Glow 60, 61, 63												

X= toppmontagekit behövs

Y=monteringskit behövs



KAN 3001 EXCLUSIVE QR



KAN 2001 EXCLUSIVE QR



KANWOOD



KAN 3001 CLASSIC



KAN 2001 CLASSIC



KAN DECO Tiger



KAN DURO 84006



KAN DURO 84007



KAN DURO LED 84009



KAN UNIVERSAL 84005



KANLETTE 81002