

ELDRIVEN ATV



BRUKSANVISNING

LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN FÖRE
ANVÄNDNING

ATV003E, ATV004E, ATV005E, ATV006E, ATV007E, ATV008E, ATV009E



INFORMATIONEN OCH INNEHÅLLET I BRUKSANVISNINGEN ÖVERENSSTÄMMER HELT MED DEN SENASTE PRODUKTMODELLEN. FÖRÄNDRINGAR I PRODUKTENS DESIGN ELLER TEKNISKA DETALJER FÖR ATT UPPFYLLA MARKNADSKRAVEN ELLER KUNDERNAS ÖNSKEMÅL KAN GÖRAS AV OSS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. VID FRÅGOR ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER VÅR SERVICEAVDELNING.

- LÄS EXTRA NOGA INNEHÅLL MÄRKT MED





VARNING

MISSBRUK AV PRODUKTEN KAN ORSAKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL.



**ANVÄND ALLTID
GODKÄND HJÄLM
OCH SKYDDS-
UTRUSTNING!**



**KÖR ALDRIG
PÅ ALLMÄN
VÄG!**



**KÖR ALDRIG
MED
PASSAGEARE!**



**ANVÄND ALDRIG
DIN ATV I
KOMBINATION
MED ALKOHOL
ELLER DROGER!**

ANVÄND ALDRIG DIN ATV :

- UTAN FÖREGÅENDE ATV-UTBILDNING ELLER ORDENTLIGA ANVÄNDARINSTRUKTIONER;
- I HÖGRE HASTIGHETER ÄN DU KLARAR AV ELLER ÄN VAD SOM ÄR LÄMPLIGT UNDER GÄLLANDE FÖRHÅLLANDEN;
- PÅ ALLMÄN VÄG, PÅ GRUND AV KOLLISIONSRISKEN MED ANDRA FORDON;
- MED PASSAGERARE, EFTERSOM BALANSEN OCH MANÖVRERINGEN AV DIN ATV PÅVERKAS, VILKET ÖKAR RISKEN FÖR ATT DU TAPPAR KONTROLLEN ÖVER FORDONET.

ANVÄNDAREN MÅSTE ALLTID:

- ANVÄNDA LÄMPLIG KÖRTEKNIK FÖR ATT UNDVIKA ATT FORDONET SLÅR RUNT I LUTNINGAR, SVÅR TERRÄNG ELLER UNDER SVÄNGNING;
- UNDVIKA STENLAGDA YTOR OCH ASFALT, EFTERSOM DET PÅVERKA MANÖVRERINGEN AV OCH KONTROLLEN ÖVER FORDONET I BETYDANDE OMFATTNING.

**LÄS OCH FÖLJ BRUKSANVISNINGENS ALLA
ANVISNINGAR OCH VARNINGAR**

Förord

Tack för att du valt en ATV från oss och gratulerar till din nya familjemedlem.

Innan du lär dig hur du kör din ATV ska du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och följa alla dess anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder. Vi hoppas att bruksanvisningen ska ge dig detaljerad kunskap om din eldrivna ATV. Eldrivna ATV-maskiner/fyrhjulingar har blivit en försäljningssuccé både nationellt och internationellt. Den unika designen, avancerade och tillförlitliga teknologin samt den service som erbjuds via återförsäljaren/vår serviceavdelning uppskattas av köparna. Fordonets ram, stötdämpare, den högeffektiva motorn och det elektriska drivsystemet har blivit till den ledande ATV-teknologin och innebär unika fördelar, som t.ex. fordonets förmåga att klara 100 000-tals vibrationer.

Vi har som mål att uppfylla användarens önskemål och krav. Vi är tacksamma om du vill dela din körupplevelse med oss, eftersom det ger oss möjligheten att ständigt kunna förbättra våra fordon.

Vårt företag erbjuder kvalitetssäkring vad gäller de elektriska ATV-delarna. Vid tillverkningsfel eller materialfel som upptäcks inom 6 månader från inköpsdatum eller före 1 000 km körsträcka ansvarar din lokala återförsäljare.

Det innebär att den/de defekta delen/delarna byts ut eller repareras utan kostnad, förutsatt att fordonet har använts för normalt bruk.

Garantisedel

I produktförpackningen medföljer en garantisedel. Fyll i alla uppgifter på garantisedeln och överlämna den till återförsäljaren. Om garantisedeln saknas, kontaktar du den återförsäljare som du köpte fordonet av.

På garantisedeln finns ett serienummer som är unikt för ditt fordon.

Vid service/underhåll krävs att du kan visa upp garantisedeln.

Viktigt!


- Medpassagerare är inte tillåtna.
- Denna ATV är lämplig för körning på varierande underlag. Läs igenom bruksanvisningen före användning. Var uppmärksam på och följ anvisningarna, annars kan det vara extremt farligt att använda fordonet.

Försiktighetsåtgärder

Följ gällande lokala lagar och bestämmelser, annars finns risk för personskador eller saksador. Obs! Bruksanvisningen innehåller viktig information för dig som användare. Den anses ingå som en del av produkten och ska därför sparas på ett säkert ställe.

Säkerhet

Säker körutrustning



Innan du börjar köra din ATV ska du sätta på dig en säker körutrustning. Bär skyddskläder som både förhindrar risken för att skadas och som är bekväma.

Hjälm

Bär hjälm för att undvika huvudskador. Hjälmen ska uppfylla minst den säkerhetsstandard som krävs för körning med denna typ av fordon.

Skyddsglasögon

Vanliga glasögon eller solglasögon är inte lämpliga som skyddsglasögon. Bär skyddsglasögon eller hjälm med tåligt visir under körning.

Handskar

Offroad-handske med knogskydd är bekvämast och skyddar bäst.

Stövlar

Välj ett par rejäla stövlar som täcker vaderna och har låg klack.

Klädsel

Bär långärmade kläder och långa byxor för att skydda armar och ben. Vi rekommenderar en överdel med axelskydd och byxor med knäskydd för att skydda dig som bäst under körning.

Modifieringar av produkten

Vi avråder starkt från att göra modifieringar av produkten, som t.ex. att installera någon form av utrustning i syfte att öka hastigheten eller att någon startutrustning på din eldrivna ATV. Modifieringar för att påverka dessa funktioner är dessutom förbjudna. Alla typer av modifieringar av produkten gör garantin ogiltig.

Säkerhetsvarningar

Åldersgräns

ATV:n är endast avsedd för vuxna. Låt aldrig barn under 16 år få köra den.

Kontroller före varje körning

Kontrollera din ATV före varje körning så att den är säker att använda för att undvika risken att skadas.

Kör inte för fort

Om du kör för fort ökar risken för att du tappar kontrollen över fordonet.

Allmänna varningar

Varning!

Felaktig användning av ATV:n kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Använd alltid godkänd hjälm och skyddsutrustning.

Kör aldrig på allmän väg.

Kör aldrig med passagerare.

Använd aldrig ATV:n i kombination med alkohol eller droger.

Använd aldrig din ATV:

Utan föregående utbildning eller användarinstruktion.

I högre hastigheter än vad du klarar av och de förhållanden som gäller.

På allmän väg – du kan riskera att krocka med andra fordon.

Med passagerare – balansen och styrningen påverkas, vilket kan göra att du tappar kontrollen över fordonet.

Se till att alltid:

Använda lämplig körteknik för att undvika att fordonet slår runt i lutningar, svår terräng eller vid svängning.

Undvika stenlagda ytor och asfalt – manövreringen av och kontrollen över fordonet kan påverkas allvarligt.

Läsa och följa bruksanvisningens alla anvisningar och varningar.

Varning! Förbjudet med medpassagerare!

Kör aldrig med passagerare och åk aldrig med föraren.

Med medpassagerare finns risk att tappa kontrollen över fordonet, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.



Varning för lågt däcktryck/överbelastning

Varning!

Fel däcktryck eller överbelastning (för mycket last) kan leda till att du tappar kontrollen över fordonet. Detta i sin tur kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

Produktens funktioner och reglage

Tack för att du har valt en eldriven ATV från oss. Läs igenom nedanstående före användning. Produktens funktioner och reglage.





Laddningsuttag



Hastighetsomkopplare (3 hastighetslägen)

Hastighetsomkopplaren har 3 hastighetslägen som ställs in med nyckel och sitter under sadelns på höger sida (se bild ovan). De 3 hastighetslägena är märkta enligt följande:

- 1 (eller M): mellanhastighet
- 0 (eller L): låg hastighet
- 2 (eller H): hög hastighet

GASREGLAGE

VARNING!

Olyckor kan uppstå vid problem med gasreglaget under körning. **STARTA INTE** och **KÖR INTE** med fordonet om gasreglaget fastnat eller andra problem uppstått med det.


Om du missat att kontrollera systemet för hastighetsregleringen, manipulerat eller missbrukat det, eller om gasreglaget fastnar under körning finns en uppenbar olycksrisk. Därför är det viktigt att du alltid kontrollerar att gasreglaget går att manövrera fritt före varje körning och gärna även fortsatt under körningen.



BROMSREGLAGE

VARNING!

Det är viktigt att du kontrollera bromsreglaget och nivån på bromsvätskan före varje användning. Vid full bromsning ska bromsreglaget kännas fast och stadigt. Om bromsreglaget är för lätt att manövrera kan ev. bromsvätska ha läckt ut eller bromsvätskenivån vara för låg i bromscylindern. Detta måste åtgärdas före körning. Kontakta din återförsäljare för åtgärd och underhåll.



BROMSVÄTSKENIVÅ

Kontrollera regelbundet bromsvätskenivån. Bromsvätskebehållaren sitter under oljelocket. Bromsvätskans nivå ska befinna sig mellan markeringarna Min. och Max. Använd endast bromsvätska av typen DOT 4.

OBS! Använd ALDRIG bromsvätska av typen ADC, annars kan bromssystemets gummikomponenter skadas.

HUR DU LADDAR BATTERIET

Ladda batteriet


Batteriet i din eldrivna fyrhjuling är eventuellt inte fulladdat från fabrik; därför rekommenderar vi att du laddar batteriet före första användningen.

- Rekommenderad laddningstid första gången: 9 timmar
- Körtid: upp till 45 minuter
- Genomsnittlig batterilivslängd: 250 laddnings-/urladdningscykler (blysyrebatteri),
- Laddningstid: Kom ihåg att alltid stänga av fordonet på strömbrytaren och ladda batteriet fullt efter varje användning. Om du inte använder fordonet regelbundet rekommenderar vi att du laddar batteriet minst en gång i månaden tills normal användning återupptas. Om du har lämnat strömbrytaren på eller inte har laddat fordonet under en längre tidsperiod, kan batteriet uppnå en status då det laddar ur snabbt.

WARNING! Avlägsna alltid laddaren innan du tvättar av/rengör fyrhjulingen med vatten.

På laddaren finns ett litet fönster med två lampor som indikerar laddningsstatusen. Röd lampa betyder att laddning pågår och grön lampa betyder att batteriet är färdigladdat. Laddaren har ett inbyggt överladdningsskydd.

Var noga med att passa in spåret på laddningsingången med motsvarande uttag på din ATV och anslut dem väl, annars startar inte laddningen.



Warning! Om du missar att ladda batteriet minst en gång i månaden kan det göra att batteriet laddar ur snabbt.

KÖRINSTRUKTIONER

KONTROLLER FÖRE KÖRNING

Risken för olyckor ökar om du inte kontrollerar och ser till att din ATV fungerar som den ska före körning. Kontrollera alltid fordonet så att det är i ett bra, fungerande skick före varje användning.

KONTROLLDEL	NOTERINGAR
Bromssystem	Kontrollera normal funktion
Bromsvätska	Kontrollera bromsvätskenivån
Hjälpbroms	Säkerställ normal funktion
Upphängning fram	Kontrollera och smörj vid behov
Upphängning bak	Kontrollera och smörj vid behov
Styrning	Säkerställ normal funktion
Däck	Kontrollera kondition och tryck
Hjul/fästen	Kontrollera att hjulen och fästena sitter ordentligt på plats
Rammutterar, bultar, fästen	Kontrollera att allt sitter ordentligt på plats
Gasreglage	Säkerställ normal funktion
Strömindikator	Säkerställ normal funktion
Stoppknapp	Säkerställ normal funktion
Belysning fram	Säkerställ normal funktion
Bromslyse/belysning bak	Säkerställ normal funktion
Körutrustning	Bär godkänd hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder

VIKTIGA KÖRINSTRUKTIONER

1. Slutför rekommenderad utbildning/träning innan du börjar använda din ATV.
2. Barn under 6 år samt personer med begränsad kognitiv förmåga eller fysiska nedsättningar får inte använda fordonet.
3. Medpassagerare är inte tillåtna.
4. Lär dig hur hjälpbromsen fungerar innan du börjar använda din ATV för att kunna hantera nödsituationer (i händelse av fel på handbromsen).
5. Fordonet är endast avsett att användas för nöjeskörning. Du får inte använda det på trottoarer, allmän väg, gator, motorvägar eller på grusvägar.
6. Kör försiktigt och i låg hastighet vid förhållanden med dålig sikt, som t.ex. i dimma, regn och mörker. Torka regelbundet rent framlyset och byt genast söndriga lampor.

7. Anpassa körningen efter din förmåga och gällande förhållanden. KÖR INTE i hög hastighet och utför inga hopp eller liknande med fordonet. HÅLL ALLTID båda händerna på styret och båda fötterna på fotplattorna/fotstöden.
8. Kör inte under påverkan av alkohol, droger eller liknande.
9. Använd alltid föreskriven däckstorlek och däcktyp och se till att ha rätt däcktryck.
10. Det är förbjudet att köra med ett skadat fordon. Kontakta din återförsäljare för en komplett genomgång om fordonet slagit runt eller varit med om någon olycka.
11. Kör aldrig på is.
12. Ta bort nyckeln när fordonet inte används för att förhindra obehörig användning.

Underhåll

Underhållsschema

Del		Underhållsintervall			Not.
		Efter driftstimmar (h)	När	Efter körsträcka (km)	
	Styrsystem	-	Före varje körning	-	Se resp. del före körning
	Upphängning fram	-	Före varje körning	-	
	Upphängning bak	-	Före varje körning	-	
	Däck	-	Före varje körning	-	
	Bromsvätskenivå	-	Före varje körning	-	
	Bromsreglage	-	Före varje körning	-	
	Bromssystem	-	Före varje körning	-	
	Däckmuttrar, bultar och fästen	-	Före varje körning	-	
	Rammutterar, bultar och fästen	-	Före varje körning	-	

	Framlyse/baklyse	-	Varje dag	-	Kontrollera funktionen
►	Slitage bromsbelägg	10 h	Varje månad	160 km	Kontrolleras regelbundet
	Batteri	20 h	Varje månad	320 km	Kontrollera anslutningarna, rengör, testa
►	Olja bakre växellåda	25 h	Varje månad	400 km	Kontrollera oljenivån
►	Smörjning	50 h	Var 3:e månad	800 km	Smörj alla anslutningar, axeltappar, kablar etc.

Smörjanvisningar

Del	Smörjmedel	Oljebyte	Påfyllning	Dräneringsplugg
Olja bakre växellåda	ATV-växellådsolja (GL5 80–90)	(≥ 50 ml)	(14-19 Nm)	(14-19 Nm)



Påfyllning



Dräneringsplugg

Felsökning

Problem	Åtgärd
Strömbrytaren är på, batterilampan lyser och du vrider på gasreglaget, men ATV:n går inte.	Kontrollera att batteriet sitter ordentligt fastlåst på plats på batterihyllan. Kontrollera om säkringen är sönder. Om säkringen i batterilådan är sönder, fungerar inte motorn. Byt den löstagbara delen inuti batterilådan till en likvärdig modell.
Strömbrytaren är på och du vrider på gasreglaget, men ATV:n går inte.	Kontrollera att styrkabeln är ansluten.
Du vrider på gasreglaget efter en tids paus, men ATV:n går inte.	Kontrollera om parkeringsbromsen är aktiverad, om automatisk broms är på vid strömlös ATV.
ATV:n går långsammare under körning än normalt.	Kontrollera att gasvajern löper smidigt (smörjmedel finns), att gasreglaget går att vrida som det ska samt att batteriet är fulladdat.
Lampan lyser inte vid laddning.	Kontrollera om batteriet är strömlöst.
Vid laddning lyser alla laddarens lampor (både röd och grön).	Kontrollera att laddarens kontakt är rätt ansluten.
Om alla ovanstående kontroller har gjorts, men ATV:n fortfarande inte fungerar, så har något annat fel uppstått. Vi ber dig då att lämna in din ATV till en auktoriserad återförsäljare eller att kontakta vår serviceavdelning så att en behörig tekniker kan åtgärda felet.	

Övrig information

1. Omfattningen av urladdningen påverkar batterilivslängden. Ju större urladdning, desto kortare batterilivslängd.
2. Strömbrist i batteriet kan uppstå om fordonet förvaras efter användning utan att laddas; vid laddning i kyla; vid dålig kontakt i laddningskretsen.
3. Blysyrbatterier ska förvaras fulladdade och laddas på nytt en gång i månaden.
4. Överladdning kan uppstå om laddning görs med omatchade system. Det leder till att batteriet förlorar vätska och torkar ut.

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige