

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Gipsbocksemballage



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.

Se vidare på www.starkearvid.se


Användning/Säkerhet:

- Maxlast får ej överskridas.
- Fördela böckarna jämnt i emballaget.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.

Generella underhålls- och skötselråd:

- Kontrollera alla svetsfogar minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmåla.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

5 olika hyllplan/våningar



Enkelt demonterbara hyllplan



Ny ihopfällbar design på emballaget

Tekniska fakta

Gipsbockselemballage

Artikel nr:	21110
Maxlast:	700 kg
Bredd:	800 mm
Längd:	1200 mm
Höjd:	1600 mm
Vikt: (inklusive europapall)	65 kg

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till Starke Arvid AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

Producers och marknadsförs av:

Starke Arvid AB
Lyckåsvägen 3
SE-459 30 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se