

# STARKE **ARVID**

## Bruksanvisning

### Verktygskista



# Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.

Se vidare på [www.starkearvid.se](http://www.starkearvid.se)

## Användning/Säkerhet:

- Maxlast får ej överskridas.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.
- Var uppmärksam på klämrisk vid stängning av lock.



## Generella underhålls- och skötselråd:

- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmål.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

# Reservdelar



Reservdelar		
Pos.	Verktygskista komplett	36100
1	Länkhjul 160 mm obromsat	90076
1	Länkhjul 160 mm bromsat	90077
2	Låda kista	36017
3	Gasfjäder 390N	92252
*	Lyftöronsats	36031S



# Tekniska fakta

## Verktygskista

	Maxi	Tillval:
Artikel nr:	36100	Lyftöglor
Maxlast:	500 kg	
Bredd:	650 mm	
Höjd inkl. hjul:	1000 mm	
Längd:	1200 mm	
Vikt:	115 kg	
Volym:	450 l	
Hjul (typ):	(kullagrat och dubbelbromsat länkhjul)	
	2 st. 160 mm	
	2 st. 160 mm bromsade	

### Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIA AB.

### Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Produceras och marknadsförs av:*

**Starke Arvid AB**  
Lyckåsvägen 3  
SE-459 30 LJUNGSKILE

**Phone:** +46-(0)522 22 000  
**Fax:** +46-(0)522 22 344

*office@starkearvid.se*  
*www.starkearvid.se*