



# LK ArcTenna InWall

LK ArcTenna InWall är en antenn avsedd att användas då LK ArcHub inte har internetuppkoppling eller då trådlös kommunikation ska upprättas mellan ArcHub och ArcSense/ArcTune.

LK ArcTenna InWall monteras på insidan av en innervägg, normalt via ovansidan av ett väggmonterat LK Fördelarskåp.

Har du trådlös uppkoppling via wifi krävs det 2 st antenner. Vid nätverksuppkoppling via kabel krävs endast 1 st antenn.



Artikel	Förpackning
241 04 84	1/18