

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

Rostfria stålstaket UTSIKT och MODERNT

Rengöring: För rengöring används vatten och ett mildt rengöringsmedel. Överflödigt vatten torkas av med en trasa. Skurmedel, stålborste, skursvamp eller andra produkter med slipande effekt får **ej** användas. Delar som utsätts för starkt oxiderande miljöer (tex hög salthalt) måste rengöras. Olja eller citronsyra kan användas för rengöring, Olja rekommenderas då det efterlämnar en skyddande hinna. Glas kan putsas med glasputsmedel.

Inspektion: Kontrollera att stolparna sitter fast ordentligt i sitt underlag (golv / altan). Kontrollera även att glaslet är helt och att glasfästen är hela och att alla skruvar är åtdragna. Kontrollera även räcken och dess infästningar så att inga skuvar är lösa eller saknas.

Stålet i stolpar/räcken/fästen är syrafast rostfritt. Detta material kan få ytrost om det utsätts för extrema förhållanden, tex höga koncentrationer av salt.

Åtgärda fel: Om fel upptäcks vid inspektion måste detta åtgärdas omedelbart.

Skruva åt eller byt ut lösa / trasiga delar.

Delar som har ytrost kan åtgärdas med olja eller citronsyra.

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER					
RENGÖRING	UTFÖRS 2 ANTAL GÅNGER PER			VID BEHOV	BILAGA
	VECKA	MÅNAD	ÅR		
			X		
