

Ge dig själv ett par minuter med inställningen av din arbetsstol för en noggrann inställning av sits, rygg och armstöd. Justera gungans hårdhet och låt sitsen vara lös. Sedan kan du utan att röra en enda spak:



Sitta upprätt

Sitta i balans

Gunga bakåt

LANAB GROUP:

Lanab Group · Lerbacksgatan 7, SE-571 38 Nässjö, SWEDEN
+46 (0)380-31 11 00 · info@lanabgroup.se
www.lanabgroup.se



HÖGANÄS 2

Design: Sten Engdal





1. Inställning höjd ryggstöd

När denna knapp trycks in kan ryggstödet höjas eller sänkas. Ryggstödet ska ställas in så att den utbuktande delen av ryggstödet ger fullt stöd till korsryggen.

2. Inställning av sitthöjd

Lyft den yttre spaken uppåt för att höja sitthöjden eller sänk med hjälp av kroppsvikten.

3. Inställning av sitsdjupet

Lösgör sitsen genom att trycka den inre spaken neråt. För sedan sitsen framåt/bakåt till önskat djup, släpp spaken som låser i ett antal fasta positioner.

4. Ändra gungans hårdhet

Vrid ratten med- eller motsols för att ställa in gungmekanismen efter din kroppsvikt.

5. Låsning av sitsens vinkling

Vrid spaken bakåt för att frikoppla låsningen. För att låsa sitsens i neutralt alternativt tiltat läge dra spaken framåt/neråt.



6. Back-up (tillval)

Om det behövs mer stöd i ländryggen kan mer luft pumpas in i ryggstödet med hjälp av pumpen. Genom att trycka in knappen bredvid pumpen släpps luften ut igen.

7. Inställning av rygg och gungmekanism

Dra ratten utåt och vrid motsols, släpp för att låsa gungan i valfritt läge samt medsols för att låsa upp gungan. *Obs!* Säkerhetsspärren släpper först när du lutar dig bakåt.

8. Inställning av armstöd (tillval)

Armstöden är ställbara i höjd och bredd.

Höjd: Tryck in knappen i framkant

Bredd: Lossa snäppfästet på undersidan av armstödsinfästningen.

9. Inställning av nackstöd (tillval)

Nackstödet är justerbart i höjd och djup. Justera nackstödet till önskad höjd genom att dra det uppåt/nedåt. Justera djupet genom att vrida det framåt/bakåt.